MANUAL BOOK DUST BOY MINI MODEL N



CONTENTS

คุณสมบัติ	2
ส่วนประกอบหลัก	3
การติดตั้งใช้งานและการเชื่อมต่อ WiFi	5
การ RESET WIFI NETWORK	7
ข้อควรระวังและการดูแลรักษา	8



คุณสมบัติ


- 1. สามารถวัดฝุ่น PM2.5/10 อุณภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ และแสดงค่า ได้แบบ Realtime และจัดเก็บค่าบนระบบ Cloud Service
- 2. มีระบบ Auto Reset กรณีเครื่องไม่ตอบสนองการทำงาน
- 3. มีระบบ Web Configuration สำหรับตั้งค่าการเชื่อมต่อกับสัญญาณ WiFi 2.4 GHz (*หมายเหตุ* ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ WiFi 5 GHz ด้วยข้อจำกัดของ Hardware)
- 4. มี Motion Sensor เพื่อช่วยรักษาอายุการใช้งานของหน้าจอ ด้วยการลดแสงสว่างหน้าจอ หากไม่พบการเคลื่อนไหวบริเวณ และ /หรือหน้าตัวเครื่อง ตามเวลาที่กำหนดไว้






ส่วนประกอบหลัก

1) ตัวเครื่อง Dustboy Mini Model N



(ด้านหน้า)





2) DC Power Supply



การติดตั้งใช้งาน และการเชื่อมต่อ WiFi

- 1. ตัวเครื่องถูกออกแบบให้สามารถติดตั้ง และ ยึดติดกับผนัง สามารถ นำไปใช้ในจุดต่าง ๆได้ง่าย เพียงแค่เสียบ DC Power Supply เข้า กับตัวเครื่อง
- 2. เครื่องจะเริ่มทำงาน และ หน้าจอแสดงผลจะแสดงผลบอก สถานะการทำงานของเครื่อง
- 3. เชื่อมต่อตัวเครื่อง กับ Internet เพื่อรับส่งข้อมูลมายัง Cloud Server ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 เชื่อมต่อเข้ากับ Access point ของตัวเครื่อง Dustboy Mini Model-N ด้วยการ Scan WiFi Network ชื่อ DUST-uuid (ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ DustBoy Mini Model N) จาก โทรศัพท์มือถือ โดยรหัสผ่าน จะเป็นข้อความหลังเครื่องหมายขีด (-)

ตัวอย่าง

Network ชื่อ DUST-3f49972a รหัสผ่านคือ 3f49972a




3.2 หากเชื่อมต่อได้สำเร็จ สามารถเลือก SSID และใส่ PASSWORD ผ่านเชื่อมต่อได้สำเร็จ สามารถเลือก SSID และใส่ PASSWORD ผ่าน

3.2.1 Popup

3.2.2 เปิด Web Browser และ พิมพ์ ip address <192.168.4.1>ในช่อง address bar

หลังจากกด Submit ตัวเครื่อง Dustboy Mini Model N จะแสดง ข้อมูลของ SSID/Password ที่กำลังทำการเชื่อมต่อหากตรวจสอบ พบว่า SSID/Password ไม่ถูกต้อง สามารถทำการ Reset เพื่อทำการตั้งค่า WiFi Network ใหม่ได้ ตามหัวข้อ การ Reset WiFi Network

การ RESET WIFI NETWORK



- 1. กดปุ่ม RESET ค้างไว้ พร้อมกับ ถอดปลั๊กไฟ
- 2. เสียบปลั๊กไฟ โดยที่ยังกดปุ่มRESET ค้างไว้
- 3. เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน สามารถเข้าไปทำการตั้งค่า WiFi ได้ ตามขั้นตอน 'การติดตั้งใช้งาน และการเชื่อมต่อ WiFi'

ข้อควรระวังและการดูแลรักษา

- 1. ควรติดตั้งในพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีละอองน้ำ หรือโดนน้ำ
- 2. ไม่ควรปิดช่องระบายอากาศ (Air Inlet/Outlet)
- 3. ไม่ควรทำตก หรือได้รับการกระแทกอย่างรุนแรง
- 4. ไม่ควรติดตั้งในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ หรือ บ่อน้ำร้อน เป็นต้น
- 5. ขณะแกะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ควรถอดแหล่งจ่ายไฟทุกครั้ง
- 6. เนื่องจากตัว Sensor วัดฝุ่น ถูกออกแบบเพื่อให้ใช้งานในที่รุ่ม และ แห้ง หากนำไปติดตั้งกลางแดด หรือพื้นที่โล่งแจ้ง จึงควรมีอุปกรณ์ ป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องโดนน้ำและแสงแดดโดนตรง
- 7. ควรหมั่นดูแลรักษาตัว Sensor ไม่ให้มีฝุ่นหรือแมลงเกาะติดช่องดูด และระบายอากาศ (Air Inlet/Outlet) เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของ พัดลมดูดอากาศลดลง และ มีผลทำให้การวัดค่าฝุ่นผิดแปลกไปจากปกติ



